



MONTERINGS- ANVISNING

System: Picatinny | Blaser | Sauer 404 | Sauer 303 | Tikka T3/T3X | CZ 550/557



1. Aktivera låsarmarna genom att vrida dem 10° medurs eller moturs och samtidigt dra ut låsarmarna från montaget.

Lossa montaget genom att vrida låsarna moturs eller spänn montaget genom att rotera låsarmarna medurs.

Varning: Dela aldrig låsarmarna från låsmekanismen!

2. Placera ditt Innomount ZERO på vapnet. Lås montaget genom att vrida låsarmarna medurs tills ett ljudligt klick hörs från momentfunktionen. Montaget är nu monterat med rätt moment.

3. Genom att trycka in låsarmarna mot montaget frikopplas låsmekanismen och armarna kan nu fritt röra sig utan att påverka montagets späntryck på mot vapnet.

4. Upprepa steg 2 och steg 3 i omvänd ordning för att ta bort montaget från vapnet.

5. Åtdragningsmoment

Block till Swarovski / Zeiss skenmontage m.fl.	M4 max.	3 Nm	(Torx T20)
Ringskruv mot montagets nedre del	M4 max.	3 Nm	(Torx T20)
Ringskruv runt kikarsiktets tub	M3,5 max.	1,9 Nm	(Torx T10)
Axialstopp	M3 max.	1,3 Nm	(Inbus 2,5)