

MONTERINGS ANVISNING



System:

Blaser / CZ550 / Merkel B3-B4-KR1 / Sauer 303 / Sauer 404
Tikka T3 / Weaver - Picatinny / 12 mm - Prisma / Innogun

1



1. Montering på system

Släpp låsskruvarna som låser spännkraften, låsskruvarna (1.5mm. insex) finns på montagetets främre och bakre del. Öppna låsarmarna på montaget genom att trycka in tangentera på motsatt sida, vinkla ut låsarmarna 90° från montagetets kropp. Sätt sedan på montaget på vapnet, vid behov släpp justerskruvarna (TX20) med ett kvarts varv per omgång tills montaget är öppet nog för att monteras på systemet. Stäng därefter låsarmarna när montaget är monterat på vapnet.

Injustering av sadelmontaget kan göras med eller utan optik monterad i montaget.

2



2. Inställning av låskraft

Genom att dra åt Torx T20 skruvarna medurs görs låskraften större. Justera låskraften genom att spänna i små steg, testa inställningen efter varje justering genom att öppna montaget med tryckknapparna. Justera till en nivå där montaget precis kan öppnas med hjälp av tummens tryck mot tryckknappen.

3



3. Låsning av låskraft

Tag av montaget från systemet och stäng låsarmarna utan att montaget sitter på vapnet. Drag sedan åt de två låsskruvarna (1.5mm insexskruvar) på montagetets främre och bakre del.

4



4. Montering av axialstopp

Axialstoppet (rekyllacknen) skall endast sitta monterat i mynningens riktning. Oavsett montage typ skall endast ett axialstopp användas. Ibland kan limning av skruven till axialstoppet krävas till Picatinny montage. I de fall rekommenderas exempelvis Loctite med medelhög styrka. Skruven till axialstoppet skall dras med 1,3 Nm. Axialstopp finns till Weaver (3,8mm) och Picatinny (5,0mm).

5. Åtdragningsmoment

Block till Swarovski och Zeiss skena m.fl.	M4 max:	3 Nm	(Torx T20)
Ringskruv undersida (ring mot skena)	M4 max:	3 Nm	(Torx T20)
Ringskruv (ring mot tub)	M3,5 max:	1,9 Nm	(Torx T10)
Skruv till Axialstopp	M3 max:	1,3 Nm	(Inbus 2,5)